


Einleitung

Reset dingz



Es gibt sind 2 Arten von Reset, um einen dingz entweder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen oder eine gespeicherte Standardkonfiguration abzurufen.



Die Ausführung erfolgt entweder über das Webinterface oder indem man 2 Tasten 10 Sekunden lang gedrückt hält





Jede nicht gespeicherte Konfiguration geht verloren. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird auch die Netzwerkkonfiguration gelöscht.



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Die Funktion Auf Werkeinstellungen zurücksetzen findet man im Webinterface. Dazu wählt man in der App zuerst « Konfiguration », dann « Webinterface öffnen ».



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen


Um die Funktion auszuführen geht man auf « System » und « Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ».

Der Vorgang dauert einige Sekunden, bis dingz offline geht.




Standardkonfiguration laden

Auf jedem dingz kann eine Standardkonfiguration gespeichert werden. Wurde die bestehende Konfiguration versehentlich geändert, kann die gespeicherte Standardkonfiguration jederzeit neu geladen werden.



Tips & tricks

Ohne Webinterface kann die Standardkonfiguration auch durch 10 Sekunden langes Drücken der Tasten 1 und 4 geladen werden.



Wenn man « **Konfiguration herunterladen** » wählt, generiert das Webinterface eine .DAT-Datei, die gespeichert und bei Bedarf beispielsweise in ein anderes dingz «hochgeladen» werden kann. Dies ist ein nützliches Manöver, wenn man eine ähnliche Konfiguration in einer Reihe identischer Wohnungen oder Häuser reproduzieren möchte.