


Introduction

Ajouter dingz au réseau



Ajouter un premier dingz dans le réseau wifi pour avoir un aperçu et un pilotage global du logement.



Il est important d'avoir un réseau wifi stable pour un bon fonctionnement.



Les dingz ajoutés sur un routeur wifi communique également hors connexion internet (mais sans calendrier astronomique).

Ajouter dingz

Depuis l'app, pour ajouter un nouvel appareil dans le réseau, il faut passer par le bouton « **MENU** » pour sélectionner « **Ajouter un dingz** »



Ajouter dingz

Choisir parmi les 2 options d'ajout.

« **via WPS** » il faut être équipé d'un routeur qui à la touche WPS

« **via mode AP** » le plus standard. Requièr le mot de passe 1^{ère} fois



Ajouter dingz

Suivre les étapes d'ajout et nommer l'interrupteur.

Le nom de la pièce regroupe les interrupteurs qui se trouvent dans la même pièce (**ex. Chambre parentale**).


Le nom du dingz est une position précise (**ex. Tête lit gauche**)



Si le logement est livré avec une pré-configuration, Le nom est probablement déjà attribué.


Choix du réseau

Choisir le réseau désiré parmi ceux visibles dans la liste.
 Entrer le mot de passe pour le 1^{er} ajout. le mot de passe peut être enregistré pour les prochains ajouts d'appareils.



Choix du réseau


Si le mot de passe du dingz est correct, la LED frontale de l'appareil va clignoter en vert. Le dingz sera alors visible sur l'application.
Si aucun retour d'information de la LED n'apparait, c'est qu'il y a probablement une erreur de mot de passe.




Tips & tricks





Si le dingz n'as pas pu être ajouté au réseau ou semble bloqué, il faut s'assurer dans les préférences que le réseau local ainsi que la position soient activés (autant pour iOS que pour Android)



Tips & tricks

 L'appareil mobile peut aussi être connecté directement au réseau Wifi **dingz-xxxxx**. Aucun mot de passe n'est nécessaire pour ce réseau.



L'interface web peut être ouverte directement via un navigateur avec l'adresse **192.168.1.1**.

L'appareil peut également être attribué au réseau cible via l'interface web sous Wifi.

Tutoriel

Ajouter dingz au réseau